

SWISSPEARL táblák tisztítása

(részlet a Design & Instalation Manual kiadványból):

...

Tisztítási eljárások

A panelek megmunkálása után azonnal távolítsa el a port.

Száraz por eltávolítása:

Porszívóval, vagy tiszta, száraz, puha ronggyal, vagy kefével.

Nedves por eltávolítása:

Azonnal el kell távolítani, mivel foltokat okoz a panel felszínén. Használjon sok vizet, szivacsot vagy puha kefét.

Új burkolatok tisztítása

Nem kalcium alapú foltok:

Használjon vízfecskendőt a panelek alapos leöblítéséhez. Használjon hideg vizet, max. 80 bar-on (a panelektől minimum 25 cm/10" távolságban).

Használjon sima szórófejet. Magas nyomású szennymarók használata nem megengedett. Használat előtt tesztelje le a burkolat kevésbé látható részén.

Kalcium alapú foltok:

Fújja le 10%-os ecetes vízzel a szennyezett felületet. Hagyja állni pár percig, de ügyeljen rá, hogy ne megszáradjon meg. Locsolócsővel öblítse le a védőburkolatot (lásd: új védőburkolat tisztítása). Makacs foltok esetén ismétlje meg a három lépést. Ne használjon üvegtisztító folyadékokat!

Soha ne mossa le a lapokat direkt napfényben lúgos vagy savas tisztítószerrel, mivel ezek maradandó foltokat okozhatnak a panelek felületén.

Falak tisztítása az élettartalmuk alatt

Általában nincs szükség külön tisztításra, mivel az esővíz időszakonként lemossa a port, környezeti szennyezést, stb. Mindazonáltal, ha bizonyos környezeti tényezők látható porréteget képeznek, akkor azokat mossa le kerti locsoló csővel vagy sima szórófejes magas nyomású tisztító sugárral (max 80 bar erősséggel, minimum távolság a panelektől 25 cm/10"). Minden más szennyeződés esetében kövesse az új burkolatok tisztítása alatt felsoroltakat.

...

2017. március 22., szerda